

## Festoon 2 RGB EXT Setup



The Festoon 2 RGB EXT is designed to be used with the Festoon 2 RGB Controller by Chauvet DJ.

1. Connect the Festoon 2 RGB EXT to the end of the existing Festoon set-up (powered off).
2. Navigate to **Led Strg** setting in the menu of the Festoon 2 RGB controller:
  - a. Press **<MENU>** repeatedly until **Led Strg** shows on the display
  - b. Press **<ENTER>**
  - c. Use **<UP>** or **<DOWN>** to select **1 strg–3 strg**
  - d. Press **<ENTER>**



- **DO NOT** connect or disconnect strings while product is powered on.
- Your Festoon String is IP54 rated and comes with a cap meant to terminate the end of the Festoon string. **ALWAYS** terminate the open end of your string when being used outdoors or near moisture.
- **DO NOT USE** if the string/s are damaged in any way.

## Festoon 2 RGB EXT Configuración



Su tira Festoon 2 RGB EXT está diseñada para usarse con el Festoon 2 RGB Controller de Chauvet DJ.

1. Conecte su nuevo Festoon 2 RGB EXT tira al final de su instalación Festoon actual (apagado).
2. Cambie la configuración de **Led Strg** en el menú del controlador Festoon 2 RGB EXT:
  - a. Pulse **<MENU>** repetidamente hasta que aparezca **Led Strg** en la pantalla
  - b. Pulse **<ENTER>**
  - c. Utilice **<UP>** o **<DOWN>** para seleccionar **1 strg–3 strg**
  - d. Pulse **<ENTER>**



- **NO** conecte o desconecte cuerdas mientras que el producto está encendido.
- Su tira Festoon String viene con protección IP54 y viene con una tapa que sirve para terminar el extremo de la tira del festón. Termine **SIEMPRE** el extremo abierto de su tira cuando la use en exteriores o cerca de la humedad.
- **NO LO UTILICE** si el cable de alimentación, tira/s tienen cualquier tipo de daño.

## Configuration Festoon 2 RGB EXT



Votre guirlande Festoon 2 RGB EXT a été conçue pour être utilisée avec le contrôleur Festoon 2 RGB de Chauvet DJ.

1. Connectez votre nouvelle Festoon 2 RGB EXT à l'extrémité de votre installation Festoon en place (éteint).
2. Changez le paramètre **Led Strg** dans le menu du contrôleur Festoon 2 RGB EXT:
  - a. Appuyez sur la touche **<MENU>** de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **Led Strg**
  - b. Appuyez sur la touche **<ENTER>**
  - c. Utilisez les boutons **<UP>** ou **<DOWN>** pour sélectionner **1strg–3strg**
  - d. Appuyez sur la touche **<ENTER>**



- **NE PAS** connecter ou déconnecter les chaînes tandis que le produit est sous tension.
- Votre guirlande Festoon String est conforme à la norme IP54 et est livrée avec un capuchon prévu pour fermer l'extrémité de la guirlande Festoon. Prenez soin de **TOUJOURS** protéger l'extrémité ouverte de votre guirlande lors de l'utilisation en extérieure ou en présence d'humidité.
- **NE PAS UTILISER** si les guirlande/s sont endommagées de quelque manière que ce soit.

## Aufbau der Festoon 2 RGB EXT



Ihre Festoon 2 RGB EXT- wurde für eine Verwendung mit dem Festoon 2 RGB-Controller von Chauvet DJ entwickelt.

1. Schließen Sie Ihre neue Festoon 2 RGB EXT am Ende Ihrer vorhandenen Festoon-Installation an (Ausgeschaltet).
2. Ändern Sie die Einstellung für **Led Strg** im Menü des Festoon-Controllers:
  - a. Betätigen Sie wiederholt **<MENU>**, bis **Led Strg** auf der Anzeige angezeigt wird
  - b. Betätigen Sie **<ENTER>**
  - c. Mit **<UP>** oder **<DOWN>** wählen Sie **1 strg–3 strg** aus
  - d. Betätigen Sie **<ENTER>**



- **Keine Strings verbinden oder trennen, während Produkt eingeschaltet ist.**
- **Ihre Festoon String- verfügt über die Schutzart IP54 und wird mit einer Kappe für den Abschluss des Endes der Festoon-Lichterkette geliefert. Das offene Ende der Lichterkette muss bei einer Verwendung im Außenbereich oder in der Nähe von Feuchtigkeit IMMER einen Abschluss erhalten.**
- **NIEMALS VERWENDEN**, wenn die Lichterkette in irgendeiner Weise beschädigt sind.

## Installazione del Festoon 2 RGB EXT



Festoon 2 RGB EXT è progettato per essere utilizzato con il controller RGB Festoon 2 di Chauvet DJ.

1. Collegare Festoon 2 RGB EXT all'estremità dell'installazione Festoon esistente (Spento).
2. Modificare l'impostazione **Led Strg** nel menù del controller Festoon:
  - a. Premere ripetutamente **<MENU>** fino a visualizzare sul display **Led Strg**
  - b. Premere **<ENTER>**
  - c. Utilizzare **<UP>** oppure **<DOWN>** per selezionare **1 strg–3 strg**
  - d. Premere **<ENTER>**



- **NON collegare o scollegare le stringhe mentre il prodotto è acceso.**
- **La prolunga Festoon String, classificata IP54, viene fornita completa di cappello di terminazione da inserire all'estremità della striscia Festoon. Utilizzarlo SEMPRE per terminare l'estremità aperta della striscia in caso di impiego in esterni o in prossimità di condensa.**
- **NON USARE** se le stringhe sono danneggiate in qualche modo.

## Festoon 2 RGB EXT Instellen



Uw Festoon 2 RGB EXT is ontworpen voor gebruik met de Festoon 2 RGB Controller van Chauvet DJ.

1. Sluit uw nieuwe Festoon 2 RGB EXT aan op het einde van uw bestaande Festoon-opstelling (uitgezet).
2. Wijzig de **Led Strg**-instelling in het menu van de Festoon-controller:
  - a. Druk herhaaldelijk op **<MENU>** totdat Led Strg op het beeldscherm wordt weergegeven
  - b. Druk op **<ENTER>**
  - c. Gebruik **<UP>** of **<DOWN>** om **1 strg–3 strg** te selecteren
  - d. Druk op **<ENTER>**



- **Verbind of ontkoppel geen strings terwijl het product is ingeschakeld.**
- **Uw Festoon String gecertificeerd volgens IP54 en wordt geleverd met een dop die is bedoeld voor het einde van het Festoon-snoer. Sluit het open einde van uw snoer ALTIJD af als deze buiten of in de buurt van vocht wordt gebruikt.**
- **NIET GEBRUIKEN** als de streng op enige wijze zijn beschadigd.