

26735 Boxenstativ

höhenverstellbar

Aufstellanleitung

- Bodenplatte **1** mit Filzschonern nach unten auslegen.
- Grundrohr **2** mit Gewinde M20 in Bodenplatte einschrauben.

Einstellen der Höhe

- Mit einer Hand Auszugrohr **4** festhalten.
- Mit der anderen Hand Klemmschraube **3** lösen und anschließend Rastbolzen **5** ziehen (s. Abb. **A**).
- Auszugrohr in gewünschte Höhe schieben.
- Rastbolzen **5** in passendes Loch einrasten lassen und Klemmschraube **3** wieder festdrehen (s. Abb. **B**).

Montage der Boxen

wahlweise durch Verwendung von:

- Anschraubflanschen (Bsp: 195/8, 24281) oder
- Flanschbuchsen (Bsp: 196, 19654, 19656) (zu beziehen über den Fachhandel)

Sicherheitshinweise

Achtung!

Die max. zulässige Last 20 kg bezieht sich auf die Tragkraft der Säule und ist bei Beachtung der Punkte **a,b,c,d,e,f,g** ausreichend abgesichert.

- a.** Stativ nicht außermittig belasten.
- b.** Auf feste Schraubverbindungen achten.
- c.** Rastbolzen **5** muß stets installiert sein.
- d.** Ein- bzw. Ausfahren des Auszugrohres **4**:
bei einer Person: Box vorher von Auszugrohr entfernen
bei zwei Personen: Box kann auf Auszugrohr verbleiben, wenn erste (geeignete) Person das belastete Auszugrohr fest und sicher hält und zweite Person die Klemmschraube und den Rastbolzen bedient.
- e.** Unkontrolliertes Lösen der Klemmschraube und des Rastbolzen unter Last ist nicht zulässig.
- f.** Stativ nur für ebenen Untergrund geeignet.
- g.** Verwendung nur im Innenbereich.

Kippgefahr

durch unerlaubte Einwirkungen von außen auf das Stativ, wie z.B. Stöße durch Publikumsverkehr, Wind, Erschütterungen u.a. muss durch geeignete Maßnahmen begegnet werden:

- h.** Sicherheitsabstand einhalten, Unbefugte fernhalten, geschützte Stellplätze wählen.
- Falls die Wirksamkeit der Maßnahmen **a-h** nicht garantiert werden kann, (z.B. durch unkontrollierbare Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes) sind durch den Aufsteller zusätzliche Sicherungen vorzunehmen als da sind:
- i.** Verankerung der Bodenplatte im Boden.
- k.** Geeignete Erweiterung/Ausbau der Bodenplatte.

Bitte zusätzlich beachten

- Bodenplatte **1** mit Vorsicht handhaben, insbesondere bei Montage nicht fallen lassen.

